

ПОРТАТИВНЫЙ КОНДУКТОМЕТР ЕС123 ЭКОСТАБ



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ekostab.nt-rt.ru> || eah@nt-rt.ru

ЕС123 ЭКОСТАБ Портативный влагозащищенный кондуктометр



Описание

ЕС123 - портативный влагозащищенный прибор, предназначенный для работы в сложных условиях. Прибор измеряет общую минерализацию (TDS) и проводимость в 5 диапазонах, автоматически переключая диапазон измерения и разрешение в зависимости от измеряемого значения, выбирая шкалу с самым высоким разрешением. Температурная компенсация может быть выполнена в автоматическом режиме (АТС) или вручную (МТС). Функцию температурной компенсации можно отключить для измерения фактической проводимости. Модель оснащена индикатором стабильности измерений, имеет возможность просматривать данные в соответствии с GLP (надлежащей лабораторной практикой) и выбора персонального идентификационного кода

(IDcode).

ЕС123 снабжен интерфейсом R232 для подключения к ПК и функцией вывода на печать.

Комплект поставки

Прибор поставляется в комплекте с датчиком проводимости AD76309 со встроенным датчиком температуры, калибровочным раствором в пакетиках (1413 мкСм/см и 12,88 мСм/см, по 20 мл), щелочными батарейками AA 1,5В (4 шт.), руководством пользователя и кабелем AD9551 для связи с ПК.

Характеристики:

Бренд: Экостаб

Область применения: Лабораторный анализ / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Сточная вода / Питьевая вода

Измеряемый параметр: Проводимость / TDS / Температура

Размер: Миди (портативные)

Память: Да

Для полевых работ: Да

Дисплей: ЖК

Сенсор для: проводимость

Производитель: Adwa Instruments

Технические характеристики:

Диапазон	ЕС	от 0,00 до 19,99 мкСм/см от 20,0 до 199,9 мкСм/см от 200 до 1999 мкСм/см от 2,00 до 19,99 мСм/см от 20,0 до 199,9 мСм/см
	TDS	от 0,00 до 9,99 мг/л (ppm) от 10,0 до 99,9 мг/л (ppm) от 100 до 999 мг/л (ppm) от 1,00 до 9,99 г/л (ppt) от 10,0 до 99,9 г/л (ppt)
	Темп.	от -9,9 до 120,0 °С
Разрешение	ЕС	0,01 мкСм/см 0,1 мкСм/см 1 мкСм/см 0,01 мСм/см 0,1 мСм/см
	TDS	0,01 мг/л (ppm) 0,1 мг/л (ppm) 1 мг/л (ppm) 0,01 г/л (ppt) 0,1 г/л (ppt)
	Темп.	0,1 °С
Точность (при 25°С)	ЕС/TDS	±1% полной шкалы
	Темп.	±0,5 °С
Калибровка	ЕС	Смещение: 0,0 мкСм/см; Наклон: 1 точка по 6 запрограммированным стандартам (84,0, 1413 мкСм/см; 5,00,12,88, 80,0, 111,8 мСм/см) или одному пользовательскому значению
Компенсация температуры		Автоматическая или ручная, -9,9 до 12,0 °С
Температурный коэффициент		Выбирается от 0,00 до 10,00% / °С
Эталонное значение температуры		Выбирается от 15,0 до 30,0 °С
Коэффициент TDS		Выбирается пользователем в диапазоне от 0,40 до 1,00 (значение по умолчанию: 0,50)
Электрод (в комплекте)		AD76309 - нержавеющая сталь, 4-кольцевой датчик ЕС/TDS/температуры с разъемом DIN и кабелем 1 м
Память		250 измерений
GLP		Да
Принтер		Внешнее подключение через интерфейс RS232
Функция HOLD		Да
Индикатор низкого заряда батареи		Да
Автоотключение		5 мин. (может быть отключена)
Интерфейс ПК		RS232
Тип батареи/Срок службы		4 батарейки AA 1,5В / прибл. 200 часов непрерывной работы
Размеры и вес		188 x 96 x 70 мм / 460гр



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ekostab.nt-rt.ru> || eah@nt-rt.ru