

КАРМАННЫЙ КОНДУКТОМЕТР ЕС202 ЭКОСТАБ



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ekostab.nt-rt.ru> || eah@nt-rt.ru

ЕС202 ЭКОСТАБ Карманный кондуктометр



Описание

Кондуктометр ЭКОСТАБ ЕС202 — это надежный кондуктометр с лучшими показателями для всех видов рутинных измерений ЕС, например, таких как гидропоника, образование, водопроводная/питьевая вода, плавательный бассейн, очистка воды и т. д. Прибор имеет 1 или 2-х точечную автоматическую калибровку с распознаванием буфера и автоматической температурной компенсацией (ATC) в диапазоне от 0 до 50 °C, точность ± 1 % полной шкалы, точность 0,5 °C с диапазоном измерения 0–200,0 мкСм/см, 0–2000 мкСм/см, 0–20,00 мСм /см, 0-50,0°C.

В электроде ВРВ (устойчивый к истиранию платиновый черный) используется специальная технология, которая сводит к минимуму поляризацию электрода, расширяет диапазон измерения и повышает твердость электрода, обеспечивая гораздо более высокую точность и повторяемость при измерении электропроводности в широком диапазоне по сравнению с традиционными электродами из нержавеющей стали.

Большой четкий экран с углом обзора 180°, двустрочным дисплеем с индикацией значений температуры, электропроводности, завершения автоматической калибровки и стабильных показаний. Встроенные функции, значительно облегчающие процесс измерения: автоматическая калибровка по 3 точкам с автоматическим распознаванием буфера, автоматическая компенсация температуры в диапазоне от 0 до 50 °C. Самодиагностика с предупреждением о выходе за пределы диапазона и низком заряде батареи, а также напоминание о неправильной калибровке.

Характеристики:

Бренд: Экостаб

Область применения: Агротехника / Водоснабжение / Контроль технологических процессов / Природная вода / Питьевая вода / Экологический мониторинг / Чистая вода / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения

Измеряемый параметр: Проводимость / Температура

Размер: Мини (карманные)

Для полевых работ: Да

Дисплей: ЖК

Сенсор для: проводимость

Производитель: Apera Instruments

Технические характеристики:

Диапазон проводимости	от 0 до 200,0 мкСм/см, от 0 до 2000 мкСм/см, от 0 до 20,00 мСм/см
Разрешение:	0,1/1 мкСм/см, 0,01 мСм/см
Точность:	± 1% полной шкалы
Калибровка:	Автоматическая от 1 до 2 точек
Температурная компенсация:	Автоматическая температурная компенсация от 0 до 50 °С
Разрешение:	0,1°С
Точность:	±0,5°С
ЖК-дисплей	ЖК-дисплей с углом обзора 180°
Индикация стабильного измерения	значок смайлика
Предупреждение о низком заряде батареи:	значок батареи мигает, напоминая о замене батареи.
Самодиагностика:	Да
Функция Heads-Up (Оповещение):	Нет
Автоматическое выключение питания:	да, автоматическое отключение через 8 минут бездействия
Степень пыле- и влагозащиты:	IP67; плавучий
Питание:	DC3V, батареи AAA * 4
Срок службы батареи:	непрерывная работа до 2000 часов.
Размеры и вес	(40*31*178) мм/107 г. С кейсом (190*165*40) мм/438 г.
Состав комплекта:	Прибор
	Калибровочный раствор 12,88 мСм/см, 1413 мкСм/см
	Ремешок
	Кейс
	Краткое руководство пользователя



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ekostab.nt-rt.ru> || eah@nt-rt.ru