

КАРМАННЫЙ КОНДУКТОМЕТР ЕС212 ЭКОСТАБ



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ekostab.nt-rt.ru> || eah@nt-rt.ru

EC212 ЭКОСТАБ Карманный кондуктометр, премиальная модель



Описание

Кондуктометр ЭКОСТАБ EC212 — это надежный кондуктометр с лучшими показателями для всех видов рутинных измерений ЕС, например, таких как гидропоника, образование, водопроводная/питьевая вода, плавательный бассейн, очистка воды и т. Д.

Уникальный сменный электрод ВРВ (устойчивый к истиранию платиновый черный) обеспечивает высокую точность и повторяемость при измерении проводимости в широком диапазоне.

Автоматическая калибровка с автоматическим распознаванием буфера; Автоматическая темп. компенсация (АТС) обеспечивает точность при разных температурах (0-50,0°C)

Большой и четкий ЖК-дисплей с двухцветной подсветкой (обозначающий 2 разных режима), двустрочный дисплей температуры и ЕС с индикацией завершенных калибровок и стабильных показаний

Легкое переключение с ЕС на TDS/Соленость с настраиваемым коэффициентом TDS (0,40–1,00)

Полный комплект с готовыми к использованию калибровочными растворами, калибровочными бутылками, батарейками AAA и ремешком

в портативном футляре для переноски.

Характеристики:

Бренд: Экостаб

Область применения: Агротехника / Водоснабжение / Контроль технологических процессов / Оборудование для водоканалов / Сточная вода / Чистая вода / Очистные сооружения

Измеряемый параметр: Проводимость / TDS / Температура

Размер: Мини (карманные)

Для полевых работ: Да

Дисплей: ЖК

Сенсор для: проводимость

Производитель: Apera Instruments

Технические характеристики:

Диапазон проводимости	от 0 до 200,0 мкСм/см, от 0 до 2000 мкСм/см, от 0 до 20,00 мСм/см
Разрешение:	0,1/1 мкСм/см, 0,01 мСм/см
Точность:	± 1% полной шкалы
Калибровка:	Автоматическая от 1 до 3 точек
Диапазон TDS	0–100,0 ppm (мг/л), 0–1000 ppm (мг/л), 0–10,00 ppt (г/л)
Разрешение	0,1/1 ppm (мг/л), 0,01 ppt (г/л)
Диапазон солесодержания	0-10,00 ppt (г/л)
Разрешение	0,01 ppt (г/л)
Температурная компенсация:	Автоматическая температурная компенсация от 0 до 50 °C
Разрешение:	0,1°C
Точность:	±0,5°C
ЖК-дисплей	ЖК-дисплей с углом обзора 180°
Индикация стабильного измерения	значок смайлика
Предупреждение о низком заряде батареи:	значок батареи мигает, напоминая о замене батареи.
Самодиагностика:	Да
Функция Heads-Up (Оповещение):	Да
Автоматическое выключение питания:	да, автоматическое отключение через 8 минут бездействия
Степень пыле- и влагозащиты:	IP67; плавучий
Питание:	DC3V, батареи AAA * 4
Срок службы батареи:	непрерывная работа до 2000 часов.
Размеры и вес	(40*40*178) мм/133 г. Кейс (255*210*50) мм/700 г.
Состав комплекта:	Прибор
	Калибровочный раствор 12,88 мСм/см, 1413 мкСм/см
	Ремешок
	Кейс
	Краткое руководство пользователя



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ekostab.nt-rt.ru> || eah@nt-rt.ru